

7 流量計測（ポータブル X）

超音波流量計 （富士電機）



センサー取り付け



BNC 接続



超音波流量計 （ポータブル X）



4mA — 20mA 出力 （電流出力）



250Ωの抵抗を入れ
電圧変換
（電圧入力）

サーマルオシロ